日本語

# LU-2810, 2810-7, 2860, 2860-7 取扱説明書

# 目 次

ミシ	·ン運転前のご注意	1
1.	仕 様	2
2.	ミシンの据え付け	2
3.	ベルト張力の調整 (LU-2810, LU-2860)	5
4.	ベルトカバーの取り付け(LU-2810, LU-2860)	5
5.	油防板の取り付け	6
6.	エア関係 (LU-2810-7, LU-2860-7)	6
7.	糸立て装置の取り付け	8
8.	給油	9
9.	針の取り付け方	11
10.	. ボビンの出し入れ	12
	下糸の通し方	
	. 糸案内棒の取り付け	
13.	下糸の巻き方	13
14.	. 上糸の通し方	14
	.縫い目長さの調節	
	. 糸調子	
	. 糸取りばね	
	. 押え上げについて	
	押え圧力の調節	
	. 針と釜の関係	
	. 釜針受けの調整	
	. 中釜案内の調整	
	. 固定メスの位置・メス圧の調整	
24.	. 押え足と上送り足交互上下量の調整	24
	縫い速度一覧表	
	. 安全装置の復帰	
	. 自動押え上げの調整	
	. 送り調節ダイヤルの固定方法	
	. 自動返し縫い時の正・逆の針落ち合わせについて(LU-2810-7, LU-2860-7)	
	. 操作スイッチについて(LU-2810-7, LU-2860-7)	
	. ひざスイッチについて	
	. モータプーリとVベルト(LU-2810、LU-2860)	
33.	. 縫いにおける現象と原因・対策	35

### ミシン運転前のご注意

# / 注意

機械の誤動作や損傷をさけるために、次の項目を確認してください。


- 最初に機械を使用する前には、きれいに掃除してください。 輸送中にたまったほこりを全て取り除き、給油を行ってください。
- ・ 正しい電圧設定になっているか確認してください。 電源プラグが正しくつながれているか確認してください。
- ・ 絶対に電圧仕様の異なった状態で使用しないでください。
- ミシンの回転方向は、プーリ側よりみて反時計方向です。逆回転させないように注意してください。
- 頭部および油タンクに油を注油しないうちは、絶対にミシンを運転しないでください。
- ・ 試運転する時は、ボビンと上糸を外してください。
- 最初の1カ月間は、縫い速度を落とし、最高縫い速度の80%以下でご使用ください。最高縫い速度については、「25. 縫い速度一覧表」p.24をご覧ください。
- ミシンが確実に停止してから、はずみ車操作をしてください。

## 1. 仕 様

機	種	LU-2810 (1本針)	LU-2810-7 (1本針糸切り付き)	LU-2860 (2本針)	LU-2860-7 (2本針糸切り付き)				
縫い速度		最高 3,00	DO sti/min	最高 2,70	00 sti/min				
		「25. 縫い速度一覧表」p.24 参照							
最大縫い目	]長さ		正送り:9 mm	逆送り:9 mm					
針			グロッツ・ベッケルト 135 x 17						
立		(Nm125~Nm180) (標準 Nm 160)							
糸		#30~#!	5 (US:#46~#138	3、ヨーロッパ:20/3	~60/3)				
釜			水平2	2倍釜					
押えの高	高さ	押え上げ	押え上げレバー:10 mm ひざ上げ、自動押え上げ:20 mm						
潤滑	油	JUKI = = -	JUKI ニューデフレックスオイル No.1 または JUKI MACHINE OIL #7						
		JIS B 9064 に準拠	JIS B 9064 に準拠	JIS B 9064 に準拠	JIS B 9064 に準拠				
		した測定方法による	した測定方法による	した測定方法による	した測定方法による				
		[ 騒音レベル ]	[ 騒音レベル ]	[ 騒音レベル ]	[ 騒音レベル ]				
		縫い速度 = 2,250	縫い速度=2,250	縫い速度=2,000	縫い速度=2,000				
		sti/min:騒音レベル	sti/min:騒音レベル	sti/min:騒音レベル	sti/min:騒音レベル				
騒	音	≦ 84.0dB(定常運	≦ 84.0dB (定常運	≦ 84.0dB (定常運	≦ 84.0dB(定常運				
		転時 * <sup>1</sup> )	転時 * <sup>1</sup> )	転時 * <sup>1</sup> )	転時 * <sup>1</sup> )				
			縫い速度=3,000		縫い速度=2,700				
			sti/min:騒音レベル		sti/min:騒音レベル				
			≦ 84.0dB(付属装		≦ 84.0dB(付属装				
			置作動時 * 2)		置作動時 * 2)				

- \*<sup>1</sup> 定常運転時とは、直線縫い状態で装置等を作動させない状態で、一定速度で 300mm 縫製した際での騒音です。
- \*\*<sup>2</sup> 付属装置作動時とは、標準的な縫いパターンを自動バック・糸切り等の装置を作動させて、300mm 縫製した際での騒音です。


## 2. ミシンの据え付け




1) ミシンは二人で持って運んでください。




プーリを持たないでください。




2) ミシンを置く場所にドライバー等の突起物を置かないでください。




 3) ヒンジ座、頭部支えゴム等の取り付け 付属のヒンジ座●、頭部支えゴム②、スペーサ
 ② (右側に 1 枚) 等を図のように釘③でテーブ ルに止めてください。LU-2860 で左側の滑り 板がテーブルと干渉して開かないときは左右に スペーサをもう 1 枚追加してください。




4) オイルパンの取り付け 付属のオイルパン❹を8箇所木ねじでテーブル に止めてください。




5) オイルパンΦにフィルター⑤を図のように取り付けます。




6) ヒンジ**⑤**をねじ**⑥**でベッドに取り付け、テーブルのゴムヒンジにかみ合わせて、頭部を頭部支えゴムの上におろしてください。



7) 頭部支え棒 かをテーブルに最後までしっかり取り付けてください。



- 8) オイルパン③の油だまりに、還流パイプ**⑨**を入れて、溝**⑩**でパイプを固定してください。
- 9) フィルター①、フィルター押え②を金具③で固定してください。



- 10)フレームに頭部付属のスペーサ**®**を取り付けます。
- 11)CPパネル**⑮**にブラケット**⑯**をパネル付属のね じ**⑰**で取り付けます。
- 12)頭部付属のねじ®とパネル付属の座金®でブラケット®をスペーサ®に取り付けます。




ねじ®はパネル付属のねじを使用しないで ください。

## 3. ベルト張力の調整 (LU-2810, LU-2860)

# ⚠警告


ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




ベルト張力は、V ベルトの中央を 9.8N の力で押した時、ベルトのたわみ量が 15mm になるように、モータの高さで調整してください。

# 4. ベルトカバーの取り付け (LU-2810, LU-2860)

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。






(取り付け順序)

- 1) V ベルトをミシンプーリに掛けておきます。
- 2) ベルトカバー●をアームに取り付けます。
- 3) ベルトカバー B 2をテーブルに取り付けます。
- 4) プーリの手持ち部分をねじで取り付けます。

## 5. 油防板の取り付け



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




フレームに、付属の油防板**●**を、ねじ**②**で取り付けます。

## 6. エア関係 (LU-2810-7, LU-2860-7)




ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




### (1) レギュレータの取り付け

- レギュレータ(組) ●を、付属のねじ②、ばね 座金③、ナット④にて取付板⑤に取り付けます。
- 3) 取付板母をテーブル下面に取り付けます。
- 4) ミシンから出ている Φ 6 エアチューブを継手**6** に接続してください。



### (2) エア圧の調整

使用エア圧は、0.5 ~ 0.55 MPa です。 フィルタレギュレータの調節つまみ**①**で調整してください。




### (3) 排気チューブ

ミシンから出ている排気用のΦ8チューブ
を、テーブルの穴②に通してください。
湿度が高い場合は、排気チューブから水が出る
ことがあります。


## 7. 糸立て装置の取り付け

# △警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




糸立て装置を組み付けてテーブルの穴に取り付け、 糸立て装置が動かない程度に止めナット**●**を締めて ください。



## 8. 給油




- 1. ミシンの不意の起動による事故を防ぐため、給油が完了するまで、電源プラグを接続しないでください。
- 2. 炎症、カブレを防ぐため、目や身体に油が付着した時は直ちに洗浄してください。
- 3. 油を飲み込むと下痢・おう吐することがあります。子供の手の届かないところに置いてください。



#### ■ 給油方法


ミシンを運転する前に油をオイルタンクに入れてください。

- 付属の油差しを使って、●部からJUKI ニューデフレックスオイル No.1(品番: MDFRX1600CO)またはJUKI MACHINE OIL #7 (品番: MML007600CA)を入れてく ださい。
- 2) 油量指示棒②の先端が油量指示窓●の上刻線 ② と下刻線 ③ の間にくるように油を入れてください。油を入れ過ぎると、オイルタンクの空気穴から油が漏れたり、適正な給油ができなくなるので注意してください。また勢いよく注油すると、給油口からあふれ出すことがありますので注意してください。
- 3) ミシンを使用中、油量指示棒②の先端が油量指示窓①の下刻線③まで下がったら給油してください。





- 2. 釜油は、JUKI ニューデフレックスオイル No.1 (品番: MDFRX1600C0) または JUKI MACHINE OIL #7(品番: MML007600CA) を購入してください。
- 3. 必ずきれいな油を差してください。




#### ■ オイルフィルターの掃除

- 1) 還流側の止め金具●をゆるめ、還流側のオイル フィルタージョイント(組) 2を外します。
- 2) フィルター345、およびオイルパンの油たま り6を掃除します。



オイルパンの油だまりおよびフィルター ケースの掃除は、1カ月に1回程度掃除して ください。

フィルターが詰まると給油不良となり、故障 の原因となります。



### ■ 釜油量の調整


#### LU-2810, LU-2810-7

- ゴムキャップ●を外します。
- 2) 釜の油量調節は、ナット②をゆるめ、油量調節 ねじ3で行います。右Aに回すと少なく、左B に回すと多くなります。
- 3) 適正量は、紙を釜外周近くに置いて、約5秒で 油量(跡)が左図のように、薄くすじができる 程度です。



釜の油量が適量に調節できないときは、ナット **▶**4 をゆるめ、油量調節ねじ6を回して調 ↑ 節してください。左Cに回すと少なく、右 **多考** Dに回すと多くなります。

> また、1,000sti/min で釜油が出ることを 確認してください。



#### LU-2860, LU-2860-7

- 1) 釜の油量調節は、ナット②をゆるめ、 油量調節ねじ③で行います。右 A に回 すと少なく、左 B に回すと多くなりま す。
- 2) 適正量は、紙を釜外周近くに置いて、 約5秒で油量(跡)が左図のように、 薄くすじができる程度です。





釜の油量が適量に調節できないと きは、ナット④をゆるめ、油量調 節ねじ⑤を回して調節してくださ い。左 C に回すと少なく、右 D に 回すと多くなります。


また、1,000sti/min で釜油が出ることを確認してください。

## 9. 針の取り付け方

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。







モータ電源を切ってください。

針は 135 × 17 をご使用ください。

- 1) はずみ車を回して、針棒を最高に上げます。
- 2) 針止めねじ②をゆるめ、LU-2810, 2810-7 は針❶の長溝が左真横にくるように、LU-2860, 2860-7は針❶の長溝がそれぞれ内側 にくるように持ちます。
- 針●を穴の奥に突き当たるまで深く差し込みます。
- 4) 針止めねじ②を固く締めます。




針を交換した時には、針と釜剣先のすき間を確 認してください。(「20.針と釜の関係」p.20、 「21.釜針受けの調整」p.21を参照くださ い。)

すき間がない場合、針および釜の破損原因と なります。


## 10. ボビンの出し入れ



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったこと を確認してから行ってください。



- 1) ボビンは釜のレバー●を起こして取り出してく ださい。
- 2) 入れる時は、釜の軸に正しく差し込み、レバー を倒してください。




- 1. ボビン(下糸)を入れたままミシンを空運 転しないでください。下糸が釜に引っ掛か り、釜の破損の原因となります。
- 2. 固定メスの先端でけがをしないように注意 してください。

## 11. 下糸の通し方




ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったこと を確認してから行ってください。



- 1) 糸を中釜の糸通し溝●およびレバー部の糸穴② を通して、そのまま糸を引くと糸調子ばねの下 を通って糸穴2に引き出せます。
- 2) 下糸を引っ張ると、矢印方向にボビンが回るよ うにします。


## 12. 糸案内棒の取り付け



上糸案内棒●をトップカバー❷に差し込みます。

· LU-2810, LU-2810-7:1本 · LU-2860, LU-2860-7:2本

## 13. 下糸の巻き方



- 1) **●**~**●**の順に糸を通します。
- 下糸クランプ⑤の裏側から糸を入れ、切ります。
   (糸端が保持されます。)
- 3) 糸巻き軸6にボビンをセットします。
- 5) ミシンを稼働するとボビンが回転し、糸が自動 で巻き付けられます。
- 6) 巻き終わると、糸巻きレバーが外れて自動的に 止まります。



- 1. 巻き量は、止めねじ③をゆるめて調整します。糸巻きレバー⑦を上に移動すると巻き量が多くなります。
- 2. 糸調子から糸が外れる場合は、中間糸案内に糸を一回転巻きつけてください。
- ワンタッチタイプの下糸巻き装置です。
   下糸を巻き終えると自動的に下糸クランプ
   が初期位置に戻ります。




2. 途中で糸巻きを終了する際は、糸巻きレバーのを軽く下へ押え付けたままはずみ車を回転させ、下糸クランプ®を初期位置へ戻してください。

## 14. 上糸の通し方

[LU-2810, 2810-7]




ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




#### [LU-2860, 2860-7]

# ⚠警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



## 15. 縫い目長さの調節



標準送り調節ダイヤル●、2P送り調節ダイヤル ②を回して希望する数字をアーム刻点③に合わせま す。

#### (1)返し縫い

- 1) 送りレバー4を下に押します。
- 2) 押している間は返し縫いができます。
- 3) 手を離せば元に戻り、正送りとなります。

#### (2) ワンタッチ手動返し縫い

- 1) タッチバックスイッチ6を押します。
- 2) 押している間は返し縫いができます。
- 3) 手を離せば元に戻り、正送りとなります。

#### (3) ピッチ切り替え (LU-2810-7, LU-2860-7)

1) ピッチ切り替えスイッチ⑥を押すと、2P送り 調節ダイヤル目盛の縫い目の長さに切り替わり ます。(スイッチ上の LED が点灯します。)

> 1. 2P送り調節ダイヤル❷は、標準送り調節 ↓ ダイヤル❶よりも小さい値に設定してくだ ↓ さい。




- 2. 2P送り調節ダイヤルの調節は、ピッチ切り替えスイッチが OFF になっている時に行ってください。
- 3. 2P送り調節ダイヤルの目盛3未満(ダイヤルストッパーで止まるところ)は、2 Pダイヤルの0点合わせ用です。目盛3 未満は使用できません。



2P 装置の詳細は「30. 操作スイッチについて (LU-2810-7, LU-2860-7)」p.29 を参照してください。

## 16. 糸調子



### (1) 上糸張力の調節

- 第一糸調子ナット●を右Aに回すと、糸切り後、 針先に残る糸の長さが短くなり、左Bへ回すと 長くなります。
- 2) 第二糸調子ナット②を右 A に回すと上糸張力は 強くなり、左 B へ回すと弱くなります。




第二糸調子ナットの張力は両方同じように、 調節してください。



針先に残る糸が長くならない場合は、第一糸 調子のバネを別売り品 22945505 に交換 してください。



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。




#### (2)下糸張力の調節

糸調子ねじ3を右Aへ回すと下糸張力は強くなり、 左Bへ回すと弱くなります。

## 17. 糸取りばね


# ⚠警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



#### (1) 糸取りばねの動き量を変えるとき


- 1) 糸取りばね●は、ねじ❷をゆるめ、長穴に沿わせて動かし調節します。
- 2) 糸取りばね③は、ねじ④をゆるめ、糸取りばね 調節板⑤を糸取りばね土台⑥に沿わせて動かし 調節します。
- ※ LU-2810, LU-2810-7 には、糸取りばね❸ はありません。



### (2) 糸取りばねの強さを変えるとき

- 1) 糸取りばね❶の強さを変えるときは、ナット⑦をゆるめ、ばね軸❸を左に回すと強くなり、右へ回すと弱くなります。
  - ナットのを締めて固定します。
- 2) 糸取りばね❸の強さを変えるときは、ねじ❸を ゆるめ、ナット❶を左に回すと強くなり、右へ 回すと弱くなります。
  - ねじூを締めて固定します。
- ※ LU-2810, LU-2810-7 には、糸取りばね❸ はありません。

## 18. 押え上げについて




手動で押えを上げるには、押え上げレバー**●**を矢印方向へ引きます。

押えは 10 mm 上がって止まります。

## 19. 押え圧力の調節



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



押え調節ダイヤル ●を右 A へ回すと強くなり、左 B へ回すと弱くなります。




圧力は必要最小限の強さでご使用ください。 I

## 20. 針と釜の関係



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



- 1) 送り調節ダイヤルを O に合わせます。(注意 1)
- 2) 下軸セットカラー締めねじ❸をゆるめて、はずみ車を反時計方向に回し、針棒を最下点より 2.3 mm 上昇させます。
- 3) 2) の状態で釜剣先❶を針❷の中心に合わせて、下軸セットカラー締めねじ❸を締めます。 このとき、 釜剣先と針穴上端の距離が 1.5 mm となります。
- 4) ベッド上面の釜軸台止めねじ��をゆるめて、釜剣先と針のすき間が 0.05 ~ 0.1 mm になるように 釜軸台の位置を左右に動かして調整して、止めねじ��を固定します。
- 5) 標準送り調節ダイヤルを最大に合わせて、釜剣先と針が当たらないことを確認してください。



- 1.ビニロン糸等の伸び易い糸で目飛びや糸切れが発生する場合は、縫製するピッチで釜タイミングを調整してください。
- 2. ミシンを倒すとき、糸立て装置に操作パネルが当たる場合がありますので、糸立て装置を当たらない 位置まで移動してください。

#### [LU-2810-7, LU-2860-7 のみ]

上記 2) の「針棒を最下点より 2.3mm 上昇」を確認するために、SC-922「頭部調整モード」の主軸回転角度表示を利用することができます。




「頭部調整モード」で針棒最下点の時に表示される数値から 25°進めると針棒は 2.3mm 上昇します。 (針棒最下点から 2.3mm 上昇するときの主軸回転角度= 25°)

※ 釜合わせに「頭部調整モード」を利用する場合は、(+) スイッチは押さないでください。 頭部調整モードについては、SC-922 取扱説明書の「II-10. 頭部調整」を参照してください。

## 21. 釜針受けの調整

# **企警告**

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



釜を交換した場合は、針受け位置を確認してください。

標準位置は、針 $\mathbf{0}$ 側面に釜針受け $\mathbf{2}$ が当たり、針が $0.05\sim0.2~\mathrm{mm}$  そった状態です。


上記の状態になっていない時は、針受け調整ねじ<br/>
るに六角レンチ<br/>
④を差し込み、調整します。


- 3 金針受けを a 方向に曲げる際は、針受け調整ねじを A 方向に回します。
- 2) 釜針受けを b 方向に曲げる際は、針受け調整ね じを B 方向に回します。


## 22. 中釜案内の調整

# **企警告**

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。







#### LU-2810, 2810-7

- はずみ車を正規方向に回し、中釜案内●が中釜
   ②に一番近づく位置にします。
- 2) 中釜②を矢印方向に回し、中釜止め③を針板④ の溝に当てます。
- 3) 中釜案内腕止めねじ**⑤**をゆるめ、中釜案内とボビンケースの突起部 A とのすき間を 0.7 ~ 0.9 mm にします。

中釜案内腕6を下に押し付けた状態で止めねじ 5を締めます。


#### LU-2860, 2860-7

- はずみ車を正規方向に回し、中釜案内●が中釜
   ②に一番近づく位置にします。
- 2) 中釜②を矢印方向に回し、中釜止め③を針板④ の溝に当てます。
- 3) 中釜案内スリーブの止めねじむをゆるめ、中釜 案内とボビンケースの突起部 A とのすき間を 0.9 ~ 1.1 mm にします。中釜案内むを下に、 中釜案内スリーブ③を上に押し付けた状態で止めねじむを締めます。

## 23. 固定メスの位置・メス圧の調整



ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



- 1) 動メスを手動で最前進させます。
- 固定メスの位置調整
- 2) 固定メス台止めねじ●をゆるめ、左右方向は固定メス先端の位置を針板端面より 1.2 ~ 1.5 mm、前後方向は釜軸台の段差(動メス軸側の面)へ突き当てて止めねじ●を締め付けます。

#### メス圧の調整


3) メス圧の調整は、動メス止めねじ②をゆるめ、はずみ車を回して動メスを動かして調整します。動メス先端から固定メス先端までが LU-2810-7 は 6 ~ 7mm、LU-2860-7 は 8 ~ 9mm になった所からメス圧がかかるのが標準です。




クランプばねが動メスに当たらない(クラン) プ圧がかからない)状態でメス圧の調整をし てください。

動メス、固定メス、釜剣先等でけがをしない ように注意してください。

## 24. 押え足と上送り足交互上下量の調整



交互上下量の調節はダイヤル●で行ない、時計方向 に回すと大きくなり、反時計方向に回すと小さくな ります。



標準ゲージ仕様の場合、工場出荷時に交互上下量を 6.5 mm に制限しています。

制限を解除するには、トップカバーを外し、止めね じ❷をゆるめて、ストッパー❸を右側に移動します。



標準ゲージでストッパーを解除する場合、押しえ足と上送り足が干渉することがあります。 また、布が厚いときには押え足と針棒が干渉することがあります。

干渉していないことを確認してから使用してください。

## 25. 縫い速度一覧表

最高縫い速度は、縫製条件により表の速度以下で使用してください。 LU-2810-7, LU-2860-7 は交互上下量による速度設定を自動で行うようになっています。 縫い目 7 mmを超える場合は SC-922 の取扱説明書の「6. SC-922 機能設定について」を参照し、 最高速度を変更してください。


交互上下量	縫い目 7 mm 以下	縫い目 7 mm を越え 9 mm 以下
~ 3 mm 以下	3,000 sti/min *	2,000 sti/min
3.25~4 mm 以下	2,400 sti/min	2,000 sti/min
4.25~5 mm 以下	2,000 sti/min	2,000 sti/min
5.25~9 mm以下	1,800 sti/min	1,800 sti/min

※ LU-2860, LU-2860-7 は最高縫い速度 2,700 sti/min

## 26. 安全装置の復帰

# <u> ⚠警告</u>

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



縫製中に、釜等に無理な力が加わると、安全装置が働きます。この時、はずみ車を回しても釜は回転しません。安全装置が働いた時は、その原因を取り除き、次のように元通りに復帰させます。

- ベッド上面にある押しボタン●を押しながら、 はずみ車を強く逆転させます。
- 2) 「カチッ」という音がしたら、復帰は完了です。




はずみ車を手で回して、押しボタン**●**が戻っていることを確認してください。


## 27. 自動押え上げの調整


# ⚠警告

ミシンの不意の起動による人身の損傷を防ぐため、電源を切り、モータの回転が止まったことを確認してから行ってください。



- 電源を入れ、糸切りを一度行い、自動押え上げを ON にします。
- 押えの下に 20 mm のスペーサー●を入れます。






- アーム背面のゴムキャップ②を外して、止めねじ③をゆるめます。
- 4) 押え上げ腕◆を矢印方向最大に回転させた状態で、止めねじ③を締めます。



標準ゲージ仕様の場合、交互上下量を2 mm 未満にしたとき、および交互上下量7 mm 以上で逆転針上げを行ったときに、自 動押え上げで、送り足上端と針棒揺動台が干 渉します。


交互上下量 2 mm 未満で使用する場合は、 自動押え上げ上昇量を 17 mm 以下に調整 してください。

## 28. 送り調節ダイヤルの固定方法



#### 自動バックの動作で送り調節ダイヤルが動く場合

ゴムキャップ●を外し、ねじ❷を締めてください。



### 送り調節ダイヤルの調節を禁止する場合

- 1) モータカバーまたはベルトカバーを外します。
- 2) ねじ穴③ (LU-2810-7, LU-2860-7 の場合 はねじ穴③④) に、ストッパーピン⑤とねじ⑥ を入れて固定してください。



ストッパーピン**⑤**とねじ**⑥**は別売です。 ストッパーピン品番: TAO440401MO ねじ品番: SM8060612TP

## 29. 自動返し縫い時の正・逆の針落ち合わせについて (LU-2810-7, LU-2860-7)

縫い速度や縫いピッチを変更すると、自動返し縫い時に正・逆の縫い目が揃わないことがあります。 その場合、自動バックシリンダの ON/OFF タイミングを変更し、補正してください。

縫いピッチが大きく、タイミング補正が難しい場合は、返し縫い速度を減らすことを推奨します。


詳細は、SC-922 取扱説明書の「III-8. 各選択機能の詳細について ⑯ 返し縫いソレノイドタイミング補正」を参照してください。

使用する縫いピッチによっては正逆縫い目の調整が必要な場合があります。調整方法はサービスマニュアル を参照してください。


#### 1) 返し縫いの針落ち合わせ方法

針落ちのズレ方に応じて「返し縫いタイミング補正」を行ってください。 「返し縫いのタイミング補正」の操作方法は、SC-922 取扱説明書の「III-6. SC922 機能設定について」 を参照ください。


① 始め返し縫いのオンタイ ミング補正(機能設定 No.51)



② 始め返し縫いのオフタイ ミング補正 (機能設定 No.52)




③ 終り返し縫いのオフタイ ミング補正(機能設定 No.53)



縫いピッチ毎の返し縫い速度
 機能設定 No.8 で変更できます

	デフォルト値	推奨値	推奨値
縫いピッチ (mm)	3~6	7~8	9
返し縫い速度(sti/min)	600	500	400

# 30. 操作スイッチについて (LU-2810-7, LU-2860-7)



### ● 交互上下量変換スイッチ 💆

押すと押え足、上送り足の交互上下量が最大になります。 (スイッチの上のランプが点灯します。)


段部などで、縫製物が送りにくいときに使用してください。

交互上下量交換をひざスイッチで行う場合は、付属のひざスイッチと取付板を結合し、テーブルに木ねじで固定して使用してください。 配線については「31. ひざスイッチについて」 p.31 を参照ください。


### ② 自動返し縫い取り消し/追加スイッチ 😧

- ・ 次の自動返し縫いが設定されている場合に押すと、(押した直後の 1 回だけ)その自動返し縫いが実行されません。(例 1)
- ・ 設定されていない場合に押すと、(押した直後の1回だけ)自動返し縫いが実行されます。(例2)

### (例1)始め・終り返し縫いとも設定ありの場合




縫製前に**②**スイッチを押すと、 始め返し縫い (A、B 区間 ) を行いません。




縫製途中で**(☆**スイッチを押すと、 終り返し縫い (**C、D**区間)を行いません。

#### (例2)始め・終り返し縫いとも設定なしの場合



縫製前に**※**スイッチを押すと、始め返し縫い (A、B 区間 ) を行います。



縫製途中で(C、D区間)を行います。

### 針上げスイッチ №


押すとミシンが下停止位置→上停止位置まで動きます。




倒したミシンを起こすときに、操作スイッチを持って起こさないでください。

### 例


· 2P 送り調節ダイヤル目盛り:6



・標準送り調節ダイヤル目盛り:9



・スイッチを押すと縫い目長さが9→6に切り替わります。



・再度スイッチを押すと縫い目長さが 6→9に戻ります。

## **⑤** 上糸張力切り替えスイッチ **⑥**

押すとダブルテンションとなり、上糸張力が高くなります。 (スイッチ上のランプが点灯します。)

6 LU-2810-7, LU-2860-7 では使用しません。


## **②** 2Pスイッチ | ※


押すと 2P 送り調節ダイヤル目盛りの縫い目長さに切り替わります。(スイッチの上のランプが点灯します。)



意 2P 送り調節ダイヤルの数字は、標準調節ダイヤルの数字より必ず小さくしてください。

## 31. ひざスイッチについて





#### (1) ひざスイッチの取り付け

- ひざスイッチ取付板●を添付木ねじ❷でテーブル下面に取り付けます。
- ひざスイッチ取付板に添付タッピンねじ4と座金5で、ひざスイッチ3を取り付けます。
- 3) ひざスイッチはミシンコントローラの CN36 に接続するミシンコネクタ 14P の 4 番と 11 番に接続します。

#### (2) ひざスイッチの機能


ひざスイッチ**③**を押すと、押え足と上送り足の交互上下量が最大になります。

(頭部の" **!** "(交互上下量変換)スイッチを押したのと同じ働きになります。)

モータの設定で、ひざスイッチを押え上げスイッチとしても使うことができます。(押え上げスイッチとした場合、交互上下量変換スイッチとしての機能はなくなります。)

#### (3) ひざスイッチの機能設定

· CP-18 の場合



1) SC-922 取扱説明書の「6. SC-922 機能設定について 1)」を参照して、機能設定モードに入ります。

1 2 o P T 2 2) スイッチ●または スイッチ●を押して "機能設定 No.12(オプション入出力機能選択)" を呼び出します。

**i 3 1 v E r T** 4) **愛** スイッチ**②**を押して表示 No.i3 1 を選択します。

交互に点灯します。 ¥ L 2 4


\_\_\_i31L\_24 6) **愛** スイッチ**②**を押して機能を確定します。

 **o P T i n** 7) **◆** スイッチ**②**にてオプション入力を終了します。

E[n] d 8)  $\bigcirc$  スイッチ**3**または  $\bigcirc$  スイッチ**4**にて "End" の項目を選択します。

#### 表 1

機能コード	略字	機能項目	備考
5	FL	押え上げスイッチ機能	スイッチを押している間、押え出力は ON します。
31	ALFL	押え上げ オルタネートスイッチ機能	スイッチを押すたびに、押え出力は ON/OFF します。
24	vErT	交互上下量変換 オルタネートスイッチ機能	スイッチを押すたびに、交互上下量出力が ON/OFF します。
25	vSW	交互上下量変換スイッチ機能	スイッチを押している間、交互上下量出力は ON します。



	1) CP-180 取扱説明書の「18. 機能設定スイッチ て 1)」を参照して、機能設定モードに入りま	
	2) 機能設定方法にて機能番号No.12を選択します	す。
	3) スイッチ <b>③</b> にて"""の項目を選択します。	
	4) スイッチ <b>②</b> にて、表示 No. "₁ヨ !" を選択しまっ	す。
<u> </u>	5) スイッチ <b>③</b> にてひざスイッチの機能を選択します については表 1 を参照してください。	广。機能
	6) スイッチ❷にてひざスイッチの機能を確定します 4	r.
[ <u>=</u> /	7) スイッチ <b>②</b> にて上記機能を確定します。	
	8) スイッチ <b>②</b> にてオプション入力を終了します。	
	9) スイッチ <b>③</b> にて <i>"End"</i> の項目を選択し機能設定 へ戻ります。	<b>≧モード</b>

## 32. モータプーリとVベルト (LU-2810、LU-2860)

ベルトはM型ベルトをご使用ください。

モータプーリとベルトの長さ、縫い速度の関係は、次のようになります。

縫い速度	はずみ車有効径	極数	周波数	モータ回転数	モータプーリ有効径	Vベルトサイズ
2.500 ati/min	) sti/min	0	50 Hz	2,840 rpm	φ 65 mm	42 inch
2,500 \$1/11111			60 Hz	3,400 rpm	φ 55 mm	41 inch

モータは三相の 400W (1/2 馬力) の 2P のクラッチモータをご使用ください。

# 33. 縫いにおける現象と原因・対策

<ul> <li>1. 糸切れ (糸がほつれ、またはすり にきずがある。 切れる)</li> <li>① 糸道、針先、釜剣先、針板の中釜止め溝 はがって仕上げる 分板の中釜止め溝はがつで仕上げる いまずがある。 か金案内のすき間が大きい。 かき間を小さくする。 「22. 中金案内の調整」 p.22 参照。 (4) 針と釜剣先が当たる。 「20. 針と釜の関係」 p.20 参照。 (5) 釜部の油量が少ない。 の適正油量にする。 「8. 給油」 p.9 参 ( 上糸張力を強くする。</li> </ul>	。 照。
切れる)  ② 上糸張力が強い。 ③ 中釜案内のすき間が大きい。  ④ 針と釜剣先が当たる。 ④ 針と釜剣先が当たる。 ⑤ 釜部の油量が少ない。 ④ かきない。 ⑤ 金部の油量が少ない。 ⑥ 上糸張力を弱くする。 ⑥ 上糸張力を弱くする。 ⑥ 「22. 中釜案内の調整」 p.22 参照。 ⑥ ⑥ 金部の油量が少ない。 ⑥ 上糸張力が弱い。  ○ 上糸張力を弱くする。 ⑥ 上糸張力を弱くする。 ○ 「20. 針と釜の関係」 p.20 参照。 ○ 適正油量にする。 「8. 給油」 p.9 参	照。
<ul> <li>① 中釜案内のすき間が大きい。</li> <li>① すき間を小さくする。 「22. 中釜案内の調整」p.22 参照。</li> <li>④ 針と釜剣先が当たる。</li> <li>⑤ 釜部の油量が少ない。</li> <li>① すき間を小さくする。 「20. 針と釜の関係」p.20 参照。</li> <li>③ 適正油量にする。「8. 給油」p.9 参</li> <li>○ 上糸張力を強くする。</li> </ul>	
「22. 中釜案内の調整」p.22 参照。  ④ 針と釜剣先が当たる。 ⑤ 釜部の油量が少ない。 (布 裏 に 上 糸 が 2 ~ 3 ⑥ 上糸張力が弱い。	
④ 針と釜剣先が当たる。○ 「20.針と釜の関係」p.20 参照。⑤ 釜部の油量が少ない。○ 適正油量にする。「8. 給油」p.9 参(布裏に上糸が2~3⑥ 上糸張力が弱い。	
⑤ 釜部の油量が少ない。       ○ 適正油量にする。「8. 給油」p.9 参         (布裏に上糸が2~3       ⑥ 上糸張力が弱い。	
(布裏に上糸が2~3 ⑥ 上糸張力が弱い。 ○ 上糸張力を強くする。	
	する
	する
cm 残っている)	ەرە. ج
⑧ 針と釜のタイミングが早い。 ○ 「20.針と釜の関係」 p.20 参照。	
または遅い。	
2. 目飛び ① 針と釜のタイミングが早い。 ○ 「20. 針と釜の関係」 p.20 参照。	
または遅い。	
② 押え圧が弱い。 ○ 押え調節ねじを締める。	
③ 針穴上端と釜剣先のすき間が合っていな 〇 「20. 針と釜の関係」p.20 参照。	
U \omega_o	
<ul><li>④ 釜針受けがきいていない。</li><li>○ 「21. 釜針受けの調整」 p.21 参照。</li></ul>	
⑤ 針の選択不良。       ○ 1 ランク太番手の針に交換する。	
3. 糸締まり不良 ① 中釜の糸調子ばねに下糸が入っていない。 〇 下糸の糸通しを正しくする。	
② 糸道仕上げが悪い。       〇 目の細かい紙やすりで研ぐ。	
またはバフで仕上げる。	
③ ボビンの滑りが悪い。 ○ ボビンの交換、または釜の交換。	
<ul><li>④ 中釜案内のすき間が大きい。</li><li>○ 「22. 中釜案内の調整」 p.22 参照。</li></ul>	
⑤ 下糸張力が弱い。 〇 下糸張力を強くする。	
<ul><li>⑤ 下糸の巻き方が強い。</li><li>○ 下糸巻きの張力を弱くする。</li></ul>	
4. 切断と同時に針から糸が① 第一糸調子の張力が強い。○ 第一糸調子の張力を弱くする。抜ける。	
5. 縫い始めに針から糸が抜 ① 第一糸調子の張力が強い。 ○ 第一糸調子の張力を弱くする。	
ける。	
または修正する。	
③ 下糸張力が弱い。 ○ 下糸張力を強くする。	
6. 糸切りの切れ味不良   ① 動メス、固定メスの刃部が合っていない。  ○ 「23. 固定メスの位置・メス圧の	周整」
<b>p.23</b> 参照。	
② 刃部がつぶれている。	
または修正する。	
③ 下糸張力が弱い。 ○ 下糸張力を強くする。	
7. 切断されずに糸が残って ① 動メスの初期位置の寸法が合っていない。 〇 サービスマニュアルを参照。	
いる。 ② 下糸張力が弱い。 〇 下糸張力を強くする。	
(縫い目長さが小さい時の       下糸糸切れ不良)	
8. 糸切り後の縫い始めで糸 ① 上糸が釜から抜けない。 ○ 上糸残り量を少なくする。	_
切れする。 「16. <b>糸調子」p.17</b> 参照。	
9. 厚いものを縫っていると ① 上送りの送り量が小さい。       ○ 送り歯高さを下げて、下送りの送り	 )量を
きに、布が反りかえる。 小さくする。 (調整方法はサービス・	7ニュ
アルを参照)	